

## BDT 2 (ET) SIMULTANE BOITIER DOUBLE TETE (ET)

### DESCRIPTIONS :

- Boîtier de Déclenchement pour raccordement de deux têtes de soudage ou outillages sur un même doubles ou tête + outillage)
- Le générateur de soudage est activé quand les deux têtes ont atteint la force demandée.

générateur (configuration têtes

